

01-043-0122-0

DE20080314

November 2008

November 2008

Anleitung: Kunststoffblende für original Scheinwerfer BMW G450X

Installation Instruction: Headlight Cover BMW G450X

Lieferumfang:
2x Linsenkopfschraube M6x14
2x Mutter selbstsichernd M6
4x U-Scheibe M6
1x Blende

Contents:
2 x Screw dome head M6x14
2 x Nylock nut M6
4 x Washer M6
1 x Cover headlight



Achtung! Wichtige Hinweise

Attention: important tips, explanations

Alle Schraubverbindungen nach 50Km kontrollieren und nachziehen! Abgezogene Stecker für Fahr- und Standlicht sind mit Hilfe von Isolierband gegen eindringenden Schmutz zu Schützen

Check all screws after 50Km and retighten if necessary! Disconnected driving and parking light connectors should be covered against moisture and dirt.

Montage

Assembly

1.) Entfernen Sie das Original-Schutzblech.

1.) Remove the original fairing piece.

2.) Entfernen Sie den Original Scheinwerfer (2x Schraube Scheinwerfer sowie herausdrücken des Kunststoffclips der Einstellung Scheinwerfer)

2.) Remove the original headlight (2 x screws and pressing out the plastic clips of the headlight adjustment, disconnect wiring plugs).

3.) Ersetzen Sie den Scheinwerfer durch die Kunststoffblende, befestigen Sie diese mit Hilfe der mitgelieferten Schrauben (2x) M6x2 sowie U-Scheibe M6(4x) und Mutter M6 Bild2. HINWEIS: Kunststoffblende durch zusammen drücken leicht unter Vorspannung bringen um die Montage zu erleichtern!

3.) Set the headlight cover in place of the headlight and secure it with supplied screws (2x) M6x2, Washers M6 (4x) and nylock nuts M6 as shown in photo 2. NOTE: Press the cover slightly together in order to make installation easier.

4.) Befestigen Sie nun das Schutzblech wieder.

4.) Attach again the original fairing piece.

Viel Spaß

